

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO PARA LA CONSTRUCCION	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ADHESIVO BASE AGUA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Para uso en proyectos de yeso, tirol en plafones y pastas para acabados texturizados en losas de concreto y cemento, muros, columnas, trabes, etc.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Rápido secado. No deja olor al secar. Mezclado con otros materiales, resana pequeñas imperfecciones en muros. Ideal en interiores y exteriores.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad a 25°C % Sólidos en Peso..... % Sólidos en Vol..... pH Diluyente Viscosidad Stormer a 25°C 4/30 rpm Secado al Tacto Secado Duro Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)..... Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils).....	1.360 +- 0.03 Kg/lit. 46.00 +- 1% 27.40 +- 1% 8.0 – 9.0 Agua limpia 110 – 115 U.K. 45 minutos. 24 hrs. 6.5 – 7.5 mts2/lit 5.5 6.5 mts2/lit a 1 mils.
COMPOSICION	<i>Latex vinílico, Pigmentos, Cargas, Aditivos y agua..</i>	
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>	
DILUYENTE	<i>Agua Limpia</i>	

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- ✓ Elimine cualquier irregularidad en la superficie, así como restos de material y cualquier resto de pintura anterior en mal estado, además del polvo, mugre y grasa.
- ✓ En caso de imperfecciones en la superficie, resánelas con material del mismo tipo.
- ✓ En el caso de muros de concreto, mezcle 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento. Mezcle perfectamente en seco y adicione lentamente agua limpia hasta obtener una macilla o pasta de consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar. (La arena a usar debe ser tamizada si el aplanado es fino).
- ✓ Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá preparar una macilla de yeso con agua limpia, hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchara o llana. Dé el acabado dejando la misma apariencia que al resto del muro.
- ✓ En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar la superficie perfectamente con Adhesivo para la Construcción IT-0003, antes de aplicar el acabado final.
- ✓ En caso de alcalinidad (salitre), cepille la superficie con una solución de 3 partes de agua y 1 parte de ácido muriático. Lave con abundante agua y deje secar mínimo de un día para otro.
- ✓ Cuando el muro presente exceso de humedad:
Evite la fuente, Deje secar perfectamente la superficie, Siga las recomendaciones para el tratamiento de alcalinidad. Aplique 1 mano de Sellador contra Alkali 5x1(VS-2050), Aplique el acabado final en la superficie ya preparada.
- ✓ No debe aplicar el acabado final, mientras exista evidencia de humedad en la superficie.
Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa lavando la superficie con detergente.
Enjuague perfectamente bien. Si persiste la grasa, limpie la superficie con reductor Thinner D-0001.

APLICACIÓN:

- ✓ SELLADOR PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS (POROSAS): Mezcle homogéneamente 4 partes de cemento blanco, 4 partes de pintura y 10 partes de Adhesivo para la Construcción. Diluya de 5 a 10% con agua limpia y aplique con una brocha o rodillo.
- ✓ SELLADOR EN LOSAS DE CONCRETO NUEVAS (LECHADA): Mezcle homogéneamente 1 parte de cemento gris con 2 partes de Adhesivo para la Construcción. Diluya de 5 a 10% con agua limpia y aplique con una escoba.
- ✓ SELLADOR VINILICO ECONOMICO: Diluya 1 parte de Adhesivo para la Construcción con 2 partes de agua limpia, mezcle homogéneamente y aplique con una brocha, rodillo o equipo de aspersión.
- ✓ REFUERZO DE PINTURAS VINÍLICAS ECONOMICAS: Mezcle homogéneamente 19 litros de pintura vinílica económica con 4 partes de Adhesivo para la Construcción. Diluya 5% con agua limpia y aplique con una brocha, rodillo o equipo de aspersión.
- ✓ RESINA Y ADHESIVO PARA PASTAS PARA TIROL: Mezcle homogéneamente 2 partes de cemento blanco, 3 partes de marmolina y 4 partes de Adhesivo para la Construcción. Diluya con agua limpia de acuerdo a la dureza requerida y a las condiciones climatológicas existentes. Aplique con una tirolera.
- ✓ RESINA Y ADHESIVO PARA PASTAS PARA TEXTURIZAR: Mezcle homogéneamente 2 partes de cemento blanco, 3 partes de marmolina, 2 partes de Adhesivo para la Construcción y grano (fino, mediano, grueso o extra grueso). Aplique la pasta con llana de plástico o metal.
- ✓ ADHESIVO PARA YESO: Diluya 1 parte de agua limpia con 1 parte de Adhesivo para la Construcción. Mezcle homogéneamente y aplique una mano con brocha o rodillo. Deje secar mínimo 30 minutos y máximo 24 horas antes de aplicar el yeso sobre la superficie.
- ✓ PEGAMENTO BLANCO ECONOMICO: Diluya 10% con agua limpia el Adhesivo para la Construcción y utilícelo como engrudo para artesanías (piñatas, papel mache, cartón, etc.).

PRECAUCIONES:

- Deberá ser aplicado en áreas bien ventiladas.
- En caso de ingestión no provoque el vómito solicite atención médica de inmediato, evite contacto con los ojos.
- Prohibido utilizar estos productos en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso en el manejo de alimentos o escolares. No derramar los residuos o lavados al drenaje ni en campo abierto

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.