

NOMBRE DEL PRODUCTO	EXTERLACK MATE
---------------------	-----------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	BARNIZ DE ACEITE MODIFICADO CON POLIURETANO CON COLOR
DILUYENTE	TS-1020
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Barniz especial para muebles, ventanas, puertas y objetos de madera que están expuestos a la intemperie o en interiores. Proporciona una capa protectora de alta resistencia a la humedad, a hongos y termitas, evita que la madera se reseque y cambie de color y conserva el aspecto natural.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Barniz mate que proporciona una alta resistencia a la radiación UV, con una excelente adhesión y flexibilidad que permite que la madera tenga el movimiento normal por los cambios de temperatura, sin cuartearse, protegiéndola efectivamente contra la humedad.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado entre manos Tiempo de secado final Brillo Angulo 60° Caducidad	0.87 a 0.91 38 a 42 17 a 20 Segundos Líquido de color 6 a 8 Horas 12 Horas 20 a 25 UB 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 75 a 100 gr/m ²

NOTAS

•SERIE:

Clave	Color
HI-0600	Transparente
HI-0601	Blanco
HI-0612	Early American
HI-0613	Verde Ficus
HI-0614	Nogal Americano
HI-0615	Nogal Clásico
HI-0620	Roble
HI-0622	Cedro
HI-0628	Miel
HI-0630	Teka
HI-0631	Gris

•EXTERNALACK Protege la madera, dejando una película resistente y flexible. Se recomienda aplicar de 3 a 4 manos, para garantizar una buena protección.

•Para seleccionar el color adecuado, se sugiere realizar una aplicación previa en la madera a utilizar, en un sitio no visible, para ver el color real final de la aplicación, se debe considerar que con cada aplicación subirá la intensidad del tono.

•La preparación de la superficie a tratar es muy importante para garantizar que el acabado HI-06XX tenga el máximo desempeño. Se recomienda el uso de este producto en maderas limpias que no hayan sido barnizadas; si la superficie a tratar es de un mueble que ha sido expuesto en exteriores, sin barnizar, se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotando con un cepillo suave y dejando secar 12 horas. Si la madera fue barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz aplicando removedor AR-0001, dejar actuar, quitar con una espátula los restos, lavar con agua y jabón, dejar secar 12 horas y posteriormente lijar la superficie con lija grano 150 o 180. Cuando la madera tiene un aspecto vidrioso por resina o grasa natural, hay que aplicar el mismo procedimiento.

•Antes de aplicar es necesario mezclar muy bien el producto, para conseguir uniformidad en el color.

•Al aplicar la primera mano, asegurar que se ha mojado muy bien toda la superficie, especialmente en las cabezas de la madera y donde la madera ha sufrido cuarteaduras. Dejar secar 12 horas, para la absorción y secado completo del HI-06XX, aplicar 2 a 3 manos, dejar secar 12 horas de nuevo, lijar con lija grano 320, antes de dar la última mano.

•Se recomienda repetir el tratamiento con HI-06XX, una vez cada año en estructuras de madera. En muebles de Jardín, cuando se observe resequedad y pérdida de color. Este mantenimiento se puede hacer simplemente lavando la superficie con agua y jabón, dando una capa nueva de HI-06XX.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.

•Al momento de la aplicación y al secar el producto, se desprenden vapores de tipo orgánico. Por lo que se sugiere el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al trabajar con el producto; así como trabajar en lugares abierto o con buena ventilación. Evite que el producto tenga contacto con los ojos y la piel, si se diera el caso, lave inmediatamente con agua abundante.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.