

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER GONE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	LIMPIADOR DE USOS MULTIPLES	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Sayer Gone es ideal para eliminar manchas de: aceite, cera, residuos de jabón, sangre, chicle, grasa de cocina, maquillaje, grasa de calzado, adhesivos, pintura, cinta adhesiva, etiquetas.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un versátil limpiador, hecho a base de sustancias cítricas, de fácil aplicación que remueve con facilidad las manchas.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.75 a 0.77 18 ± 2 Segundos Líquido Ámbar 1 Año
TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTO El Necesario	

NOTAS

RECOMENDACIONES:

- Al usar el producto sobre ropa, alfombras, tapices, plástico; es recomendable realizar una muestra previa en una parte no visible de la superficie a limpiar. Si la parte aplicada, se decolora, empaña o destiñe, no es recomendable usar Sayer Gone.
- Sayer Gone no es recomendable para aplicar sobre cera, satín, lana, terciopelo, cuero, ante o vinilo. También puede opacar algunos tipos de plástico.
- Es importante lavarse las manos después de utilizar este producto, mantener bien cerrado el envase y lejos del alcance de los niños.

MODO DE EMPLEO:

- SUPERFICIES DURAS:** Aplique directamente Sayer Gone sobre el área manchada o sucia, deje que actúe durante unos minutos, limpie con un trapo limpio y enjuague con agua y jabón.
- ALFOMBRAS Y TAPICES:** Como precaución nunca aplique Sayer Gone directamente sobre la alfombra, ya que podría desprenderse de su forro interior. Primero pruebe si se decolora en un lugar no visible. Aplique Sayer Gone con un trapo blanco y limpio y frote sobre el área a limpiar. Repita el paso anterior en caso de ser necesario, posteriormente limpie el área con agua y jabón; enjuague la superficie con agua limpia y seque con un trapo seco.
- ROPA:** Nunca aplique Sayer Gone con la ropa puesta, primero pruebe si se decolora la tela en un lugar no visible. Aplique Sayer Gone sobre el área manchada con un trapo blanco y limpio, repetidamente y con aplicaciones pequeñas, esto evitará que la mancha se extienda por exceso de humedad. Deje actuar Sayer Gone, hasta que la mancha comience a removerse; limpie con un trapo seco y lave por separado la prenda tratada, posteriormente lave a maquina con detergente adicional.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.